



トビアリー

トビアリー

銀河の広場

21200

40000

<p>○ イベント電源盤 1 (北東)</p> <p>動力 (NFB100A) 3相3線式 200V</p> <p>調光 (NFB100A) 3相4線式 187V (100V)</p> <p>音響 (NFB100A) 3相4線式 187V (100V)</p> <p>差込コンセント20A 4回線4ヶ口</p> <p>スピーカー端子 SPC (北東1)</p> <p>スピーカー端子 SPC (北東2)</p> <p>マイク1 (北東)</p> <p>マイク2 (北東)</p> <p>TV端子 (有線)</p> <p>電話端子 10回線</p> <p>大型映像音声電源 (NFB20A・タイマー)</p>	<p>○ イベント電源盤 2 (南東)</p> <p>動力 (NFB100A) 3相3線式 200V</p> <p>調光 (NFB100A) 3相4線式 187V (100V)</p> <p>音響 (NFB100A) 3相4線式 187V (100V)</p> <p>差込コンセント20A 1回線4ヶ口</p> <p>スピーカー端子 SPC (南東1)</p> <p>スピーカー端子 SPC (南東2)</p> <p>マイク3 (北東)</p> <p>マイク4 (北東)</p> <p>TV端子 (有線)</p> <p>音響 (制御) 端子</p> <p>音響 (ワゴン卓出力) 端子</p> <p>音響 (ワゴン卓入力) 端子</p> <p>照明 (調光操作卓 (入力)) コネクター端子</p> <p>照明 (調光操作卓電源) 端子</p> <p>照明 (持込機器専用 (出力)) コネクター端子</p> <p>照明 (持込機器専用電源) 端子</p> <p>光ファイバーケーブル取出口</p>
<p>○ イベント電源盤 4 (北西)</p> <p>調光 (NFB 50A) 3相4線式 187V (100V)</p> <p>音響 (NFB100A) 3相4線式 187V (100V)</p> <p>差込コンセント20A 1回線4ヶ口</p> <p>スピーカー端子 SPC (北西1)</p> <p>スピーカー端子 SPC (北西2)</p> <p>マイク7 (北西)</p> <p>マイク8 (北西)</p> <p>TV端子 (有線)</p>	<p>○ イベント電源盤 3 (南西)</p> <p>調光 (NFB 50A) 3相4線式 187V (100V)</p> <p>音響 (NFB100A) 3相4線式 187V (100V)</p> <p>差込コンセント20A 1回線4ヶ口</p> <p>スピーカー端子 SPC (南西1)</p> <p>スピーカー端子 SPC (南西2)</p> <p>マイク5 (南西)</p> <p>マイク6 (南西)</p> <p>TV端子 (有線)</p>
<p>○ ピンスポット盤 (1F東中央)</p> <p>引掛埋込コンセント 30A 2回路</p> <p>接地3P30A (WF-2430W)</p>	<p>○ ピンスポット盤 (1F西中央)</p> <p>引掛埋込コンセント 30A 2回路</p> <p>接地3P30A (WF-2430W)</p>